



▶ふき葺®Ⅱ型 (ハイセット®付)


取付方法




下折板のタイトフレームの上にふき葺Ⅱ型を②の要領で仮置きします。
タイトフレームの位置は、剣先ボルトが目印になります。



ふき葺Ⅱ型の片方に「ウエ」の刻印があるので、固定したフレームの刻印がない側の上に次のフレームの「ウエ」の刻印側が重なるように連結させます。



テックスビス(推奨サイズ6×25～35)を使用し、ふき葺Ⅱ型と既存屋根を固定させます。
次に、W面戸を設置し、タッピングビスもしくはブラインドリベット等で屋根に固定させます。



上折板をのせ、ハイセットを締めて施工完了です。